

## 全自動超硬丸鋸切断機 HD-450/CNC



超硬チップソーにて丸棒・厚肉パイプを高速で切断する全自動超硬丸鋸切断機です。ハイスメタルソーも取付け可能です。



パイプ内切粉をバキューム

**ハイス** **超硬**

切断能力	丸棒 ● 20 ~ 100 mm 丸パイプ ○ 20 ~ 160 mm
使用鋸刃	φ360 ~ φ460 超硬チップソー
鋸刃モータ	15 kw ・ 4 P
鋸刃回転数	60 ~ 140 rev/min (インバータ制御)
鋸刃送り	AC サーボモータ / ボールねじ送り
切削油	油性噴霧式 (ミスト)
データ入力	タッチパネル * 切断面積計算機能搭載



超硬チップソーで切断



切断ヘッドは角スライド仕様

## 全自動超硬丸鋸切断機 HD-450U



モールドプレート 600mm 巾の切断が可能な超硬丸鋸切断機です。



セミドライ切断

**超硬**

切断能力	角材 ■ 610(W) * 65(H) mm
使用鋸刃	φ360 超硬チップソー
鋸刃モータ	15 kw ・ 4 P
鋸刃回転数	40 ~ 120 rev/min (インバータ制御)
鋸刃送り	AC サーボモータ / ボールねじ送り
切削油	油性噴霧式 (ミスト)
データ入力	タッチパネル * 切断面積計算機能搭載



自動送り装置も装備可能



超硬フレ止め