

全自動両端バリ取り機 HB-250W



丸パイプの両端バリ取りを全自動で行うバリ取り機です。多条切断機と連結して使用することが可能です。



素材長にあわせて移動



供給装置



連続で両端バリ取り



多条切断機と連結

バリ取り能力	丸パイプ○ 5～80 mm、丸棒● 5～35 mm
パイプ長	140～900 mm (5500 mm まで製作可)
ブラシ径	φ250 (φ300 まで取付け可)
ブラシモータ	1.5 kw・4P
ブラシ回転数	1700 rev/min (60 Hz)
ブラシ高さ調整	オプション (素材径範囲 15 mm 以上は高さ調整付を推奨)
処理能力	3～9 m/min (コンベヤ速度)

全自動両端面取り機 CW-100CNC



丸棒の両端面取りを全自動で行う面取り機です。両端切断機を組み込むことも可能です。



ウォーキングビーム送り



ツールセッター



両端切断面取 (段積装置付)



両端ヘッド固定

面取り能力	丸パイプ○ 15～150 mm、丸棒● 15～100 mm
素材長	1500～9000 mm
面取りツール	超硬スローアウェイチップ
面取り制御	2軸CNC制御